



Korrektes Verpacken Ihrer ECM-Espressomaschine für den Versand

(am Beispiel der Verpackung unserer Modelle Barista, Mechanika, Technika und Elektronika)

Sehr geehrte Kunden,

möchten Sie Ihre ECM-Espressomaschine per Post oder Spedition verschicken, so halten Sie sich bitte zur Vermeidung von eventuellen Transportschäden an die folgende Verpackungs-Anleitung. Diese Anleitung gilt ausschließlich mit der Verwendung einer intakten original ECM-Neukartonage, in welcher Sie Ihre Espressomaschine von Ihrem Fachhändler erhalten haben oder welche Sie nachträglich bei uns bezogen haben. Für Schäden, die auf unzureichende Verpackung (ungeeignete Kartonage, zu wenig oder kein Füllmaterial, ungeschützte Zubehörteile usw.) zurückzuführen sind, übernehmen wir oder das betroffene Paket- oder Speditionsunternehmen keinerlei Haftung.

Gehen Sie zum korrekten Verpacken Ihrer Espressomaschine bitte folgendermaßen vor:



Stellen Sie die Kartonage, wie auf dem Foto zu sehen, auf. => ECM-Logo lesbar, Pfeile nach oben zeigend.



Legen Sie die untere Schaumstoffeinlage auf den Boden der Kartonage. Die Maschinenfüße werden später in die vier Aussparungen gestellt.



Setzen Sie die Maschine (ohne Wasserauffangschale!) in die Kartontage. => FüÙe in die Aussparungen.



Setzen Sie die äußere Schaumstoffeinlage um die Maschine ein.

Legen Sie den Netzstecker in den freien Bereich an der Brühgruppe ab.

Bei Modellen der Serie Barista/ Mechanika / Technika/ Elektronika (s. Foto links):

Die offene Seite der Schaumstoffeinlage muss sich an der Rückseite der Maschine befinden. Der dickere Mantel der Einlage muss sich auf der Maschinenseite befinden.

Bei Modellen der Serie Classika/ Classika PID:

Die offene Seite der Schaumstoffeinlage muss sich an der Vorderseite der Maschine befinden.

Bei Modellen der Serie Casa IV/ Casa V:

Die Schaumstoffeinlage ummantelt die komplette Maschine.

Evtl. muss beim Verpacken aus Platzgründen der Knopf des Dampfventils entfernt werden.



Setzen Sie die obere Schaumstoffeinlage, wie auf dem Foto zu sehen, ein. Die Maschine kann nun in der seitlichen Position nicht mehr verrutschen.



Setzen Sie die Zubehörkartonage (ohne Zubehör!) samt Schaumstoffeinlage ein. So ist die Maschine auch in der Höhe fixiert.



Klappen Sie die Flügel der Kartonage zusammen und verschließen Sie diese mit einem starken Klebeband.

Zusammengefasst:

- Verpacken Sie das Gerät ohne Zubehör, aber mit Wassertank.
- Sollte Zubehör mitgeschickt werden, verwenden Sie dafür die obere Zubehöreinlage.
- Verwenden Sie alle Schaumstoffeinlagen sowie die Zubehöreinlage.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker frei liegt.