



Korrektes Verpacken Ihrer ECM-Espressomaschine für den Versand

Sehr geehrte Kunden,

möchten Sie Ihre ECM-Espressomaschine per Post oder Spedition zur Reparatur oder Wartung verschicken, so halten Sie sich bitte zur Vermeidung von Transportschäden oder anderen Beschädigungen Ihrer Maschine an die folgende Verpackungsanleitung. Diese Anleitung gilt ausschließlich für die Verwendung einer intakten originalen ECM-Neukartonage, welche Sie entweder mit dem Neukauf Ihrer Siebträgermaschine von Ihrem Fachhändler erhalten haben oder welche Sie nachträglich über uns für den Versand bezogen haben.

Wir und das betroffene Paket- oder Speditionsunternehmen übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, welche auf unzureichende Verpackung (ungeeignete Verpackung, zu wenig oder kein Füllmaterial, ungeschützte Zubehörteile, Maschine oder Mühle liegend versendet usw.) zurückzuführen sind.

Bitte gehen Sie zum korrekten Verpacken Ihre Siebträgermaschine folgendermaßen vor:

Schritt 1: Legen Sie die untere schwarze Schaumstoffeinlage in die Kartonage. Diese ist erkenntlich durch die vier Aussparungen für die Standfüße Ihrer Maschine.



Schritt 2: Stellen Sie Ihre Maschine ohne jedwedes Zubehör (Wasserauffangschale, Filterträger, ungesichertes Zubehör) so in die Kartontage, dass die Standfüße der Siebträgermaschine durch die Aussparungen fixiert sind. Überprüfen Sie anschließend unbedingt den korrekten und festen Sitz der Maschine. Legen Sie den Netzstecker in den freien Bereich der Brühgruppe.





Schritt 3: Setzen Sie die obere Schaumstoffeinlage auf die Siebträgermaschine in der Kartontage ein. Die Schaumstoffeinlage ist für unterschiedliche Siebträgermaschinen ausgelegt, und die nicht benötigten Schaumstoffteile lassen sich entsprechend entfernen. Die Maschine ist nun fixiert.



Schritt 4: Setzen Sie nun den Zubehörkarton samt Schaumstoffeinlage ein, sodass die Siebträgermaschine auch in der Höhe fixiert ist. Generell wird für eine Reparatur oder Wartung Ihrer Siebträgermaschine **kein Zubehör** benötigt. Bitte schicken Sie lediglich die **Maschine samt Wassertank** ein. Sollten Sie Zubehör mit einschicken, dann fixieren Sie dieses bitte im Zubehörkarton, so dass sich das Zubehör nicht im Bereich der Maschine befindet.



Schritt 5: Klappen Sie alle vier Seitenteile der Kartonage zusammen, und befestigen Sie die Seitenteile sowie die seitlichen Flügel mit entsprechend starkem Klebeband.



ECM – Espresso Coffee Machines Manufacture GmbH
Industriestraße 57-61 / Germany
Telefon: +49 (0) 6223 – 9255 0 / www.ecm.de / info@ecm.de